



電子門鎖管理系統說明書

本鎖的鑰匙分三級權限：每個鑰匙都有各自 ID，請一定自行紀錄鑰匙所對應的 ID。

所有者：

持有所有者鑰匙（原廠設定之所有者鑰匙為 0000，請門鎖所有者一定要立即更改）。所有者鑰匙只能在門內反鎖時，由門外解除反鎖，平時不能進入。所有者鑰匙可以增減所有者鑰匙、管理者鑰匙、使用者鑰匙，並可增加一隻專案卡片鑰匙。請分開並貼上標籤妥善保管。

管理者：

持有管理者鑰匙，可在門內反鎖時，當作鑰匙；平時也能進入。管理者鑰匙可以增減使用者鑰匙。

使用者：


持有使用者鑰匙。使用者鑰匙不能在門內反鎖時，當作鑰匙；平時能進入。使用者鑰匙不能增減鑰匙，但可以更改自己的使用者鑰匙。

更改所有者鑰匙：

當所有者鑰匙只剩一隻時，所有者鑰匙只能新增與更改，但不能刪除。步驟如下：

- 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。
- 『新增密碼/卡片按鈕』快按三次。
- 前面數字面板會亮起。等待輸入原廠預設所有者鑰匙（即 0000，若鑰匙非 0000 則是增加所有者鑰匙之意）。輸入完後按 # 字按鈕。若不正確 * 鍵亮紅燈，請重新執行；若正確 * 亮綠燈。
- 輸入欲更換的密碼（密碼長度 6~20 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。
- 重複再輸入一次欲更換的密碼（密碼長度 6~20 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。
- 若兩次輸入確認相符，數字板會亮起三位數的鑰匙 ID 兩次。
- 請一定自行記錄鑰匙鎖所對應的 ID 已更改。

例如：所有者鑰匙欲更換為 123456

1. 快按  三次，前面數字面板會亮起。
2. 按 0000 後，再按 #，數字面板 * 亮綠燈。
3. 按 123456 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #。
4. 再按 123456 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #。
5. 若兩次輸入確認不相符，請從步驟 1 重做。
6. 若兩次輸入確認相符，數字面板會亮起 001 兩次。
7. 請記錄鑰匙鎖所對應的 ID 如下表：


鑰匙 ID 紀錄表

ID	權限	屬性	名字
001	所有者 (or Owner or O)	密碼	自己
002	所有者	密碼	王大明

增加所有者鑰匙：

- 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。
- 『新增密碼/卡片按鈕』快按三次。
- 數字面板會亮起。等待輸入所有者鑰匙。輸入完後按 # 字按鈕（若鑰匙是卡片不用按 #）。若不正確 * 鍵亮紅燈，請重新執行；若正確 * 亮綠燈。
- 輸入欲增加的密碼（密碼長度 6~20 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。
- 再輸入一次欲增加的密碼（密碼長度 6~20 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。
- 若兩次輸入確認相符，數字板會亮起三位數的鑰匙 ID 兩次（若所有者鑰匙是卡片，只須輸入一次不用按 #）。
- 請一定自行記錄鑰匙鎖所對應的 ID。


例一：所有者鑰匙為 123456，欲增加一組所有者鑰匙 567890 給王大明先生。

1. 快按  三次，前面數字面板會亮起。
2. 按 123456 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #，數字面板 * 亮綠燈。
3. 按 567890 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #。
4. 再按 567890 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #。
5. 若兩次輸入確認不相符，請從步驟 1 重做。
6. 若兩次輸入確認相符，數字面板會亮起 002 兩次。
7. 請記錄鑰匙鎖所對應的 ID 如下表：

鑰匙 ID 紀錄表

ID	權限	屬性	名字
001	所有者 (or Owner or O)	密碼	自己
002	所有者	密碼	王大明

例二：所有者鑰匙為 123456，欲增加一組卡片所有者鑰匙。

1. 按  三次，前面數字面板會亮起。
2. 按 123456 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #，數字面板 * 亮綠燈。
3. 將卡片靠近數字板。
4. 新增成功後，數字面板會亮起 002 兩次。


刪除所有者鑰匙：

- 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。
- 『刪除密碼/卡片按鈕』快按三次。
- 數字面板會亮起。等待輸入所有者鑰匙。輸入完後按 # 字按鈕（若鑰匙是卡片不用按 #）。若不正確 * 鍵亮紅燈，請重新執行；若正確 * 亮綠燈。
- 輸入欲刪除 ID（3 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。或直接刷欲刪除的卡（如果在手邊的話）。
- 數字板會亮起三位數的鑰匙 ID 兩次。
- 請一定自行記錄鑰匙鎖所對應的 ID 已刪除。
- 若要刪除全部的所有者鑰匙（除目前自己這把鑰匙外），請按三次 *（表所有三位數 ID）。輸入完成按下 # 字按鈕。

增加管理者鑰匙：

- 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。
- 『新增密碼/卡片按鈕』按一次。
- 數字面板會亮起。等待輸入所有者鑰匙。輸入完後按 # 字按鈕（若鑰匙是卡片不用按 #）。若不正確 * 鍵亮紅燈，請重新執行；若正確 * 亮綠燈。
- 輸入 * 後，立按欲增加的密碼（密碼長度 6~20 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。
- 再輸入一次欲增加的密碼（密碼長度 6~20 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。
- 若兩次輸入確認相符，數字板會亮起三位數的管理者鑰匙 ID 兩次（若管理者鑰匙是卡片，只須輸入一次不用按 #）。
- 請一定自行記錄鑰匙鎖所對應的 ID。


例一：所有者鑰匙為 123456，欲增加一組管理者鑰匙 111111 給張三先生。

1. 按  一次，前面數字面板會亮起。
2. 按 123456 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #，數字面板 * 亮綠燈。
3. 按 * 111111 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #。
4. 再按 111111 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #。
5. 若兩次輸入確認不相符，請從步驟 1 重做。
6. 若兩次輸入確認相符，數字面板會亮起 003 兩次。
7. 請記錄鑰匙鎖所對應的 ID 如下表：

鑰匙 I D 紀錄表

ID	權限	屬性	名字
001	所有者 (or Owner or O)	密碼	自己
002	所有者	密碼	王大明
003	管理者	密碼	張三

例二：所有者鑰匙為 123456，欲增加一組卡片管理者鑰匙給李四先生。

1. 按  一次，前面數字面板會亮起。
2. 按 123456 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #，數字面板 * 亮綠燈。
3. 按 * 後，立刻將卡片靠近數字板。
4. 新增成功後，數字面板會亮起 004 兩次。
5. 請記錄鑰匙鎖所對應的 ID 如下表：

鑰匙 I D 紀錄表

ID	權限	屬性	名字
001	所有者 (or Owner or O)	密碼	自己
002	所有者	密碼	王大明
003	管理者	密碼	張三

004	管理者	卡片	李四
-----	-----	----	----


刪除管理者鑰匙：

- 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。
- 『刪除密碼/卡片按鈕』按一次。
- 數字面板會亮起。等待輸入所有者鑰匙。輸入完後按#字按鈕（若鑰匙是卡片不用按#）。若不正確*鍵亮紅燈，請重新執行；若正確*亮綠燈。
- 輸入欲刪除 ID（3 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。或直接刷欲刪除的卡（如果在手邊的話）。
- 數字板會亮起三位數的鑰匙 ID 兩次。
- 請一定自行記錄鑰匙鎖所對應的 ID 已刪除。
- 若要刪除全部的管理者鑰匙，請按三次*（表所有三位數 ID）。輸入完成按下 # 字按鈕。

增加使用者鑰匙：

- 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。
- 『新增密碼/卡片按鈕』按一次。
- 數字面板會亮起。等待輸入所有者鑰匙或管理者鑰匙。輸入完後按#字按鈕（若鑰匙是卡片不用按#）。若不正確*鍵亮紅燈，請重新執行；若正確*亮綠燈。
- 直接輸入（不用按*）欲增加的密碼（密碼長度 4~12 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。
- 再輸入一次欲增加的密碼（密碼長度 4~12 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。
- 若兩次輸入確認相符，數字板會亮起三位數的鑰匙 ID 兩次（若所有者鑰匙或管理者鑰匙是卡片，只須輸入一次不用按#）。
- 請一定自行記錄鑰匙鎖所對應的 ID。


例一：所有者鑰匙為 123456，欲增加一組使用者鑰匙 9999 給王小美小姐。

1. 按  一次，前面數字面板會亮起。
2. 按 123456 後（若輸入過程中數字按錯，可按*重新輸入數字），再按 #，數字面板*亮綠燈。
3. 按 9999 後（若輸入過程中數字按錯，可按*重新輸入數字），再按 #。
4. 再按 9999 後（若輸入過程中數字按錯，可按*重新輸入數字），再按 #。
5. 若兩次輸入確認不相符，請從步驟 1 重做。
6. 若兩次輸入確認相符，數字面板會亮起 005 兩次。
7. 請記錄鑰匙鎖所對應的 ID 如下表：

鑰匙 ID 紀錄表

ID	權限	屬性	名字
003	管理者	密碼	張三
004	管理者	卡片	李四
005	使用者	密碼	王小美

例二：管理者鑰匙為 111111，欲增加一組卡片使用者鑰匙給寧好小姐。

1. 按  一次，前面數字面板會亮起。
2. 按 111111 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #，數字面板 * 亮綠燈。
3. 將卡片靠近數字板。
4. 新增成功後，數字面板會亮起 006 兩次。
5. 請記錄鑰匙鎖所對應的 ID 如下表：

鑰匙 ID 紀錄表

ID	權限	屬性	名字
004	管理者	卡片	李四
005	使用者	密碼	王小美
006	使用者	卡片	寧好


刪除使用者鑰匙：

- 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。
- 『刪除密碼/卡片按鈕』按一次。
- 數字面板會亮起。等待輸入所有者鑰匙或管理者鑰匙。輸入完後按 # 字按鈕（若鑰匙是卡片不用按 #）。若不正確 * 鍵亮紅燈,請重新執行；若正確 * 亮綠燈。
- 輸入欲刪除 ID（3 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。或直接刷欲刪除的卡（如果在手邊的話）。
- 數字板會亮起三位數的鑰匙 ID 兩次。
- 請一定自行記錄鑰匙鎖所對應的 ID 已刪除。
- 若要刪除全部的管理者鑰匙，請按三次 *（表所有三位數 ID）。輸入完成按下 # 字按鈕。

更改使用者鑰匙（不用所有者鑰匙或管理者鑰匙授權）：

- 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。
- 『新增密碼/卡片按鈕』按一次。
- 前面數字面板會亮起。等待輸入使用者鑰匙。輸入完後按 # 字按鈕。若不正確 * 鍵亮紅燈，請重新執行；若正確 * 亮綠燈。
- 輸入欲更換的密碼（密碼長度 4~12 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。
- 再輸入一次欲更換的密碼（密碼長度 4~12 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。
- 若兩次輸入確認相符，數字板會亮起三位數的鑰匙 ID 兩次。
- 請一定自行記錄鑰匙鎖所對應的 ID 已更改。

例如:使用者鑰匙 ID 為 005,密碼為 9999,欲更換為 8888

1. 按  一次，前面數字面板會亮起。
2. 按 9999 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #，數字面板 * 亮綠燈。
3. 按 8888 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #。
4. 再按 8888 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #。
5. 若兩次輸入確認不相符，請從步驟 1 重做。
6. 若兩次輸入確認相符，數字面板會亮起 005 兩次。
7. 請記錄鑰匙鎖所對應的 ID。


專案模式：

- 為了裝潢施工期過長，使用人數隨時增加，門鎖所有者又不便常駐。我們增加了專案模式及專案卡片鑰匙。
- 專案卡片鑰匙僅能增加或刪除使用者鑰匙，並不能開鎖。
- 專案卡片鑰匙一但發出，門鎖立刻進入專案模式。專案模式會暫時取消所有者鑰匙的功能（僅保留刪除專案卡片鑰匙功能），但是所有之前核發的鑰匙仍保留開鎖的功能。
- 只有所有者鑰匙或專案卡片鑰匙可以刪除專案卡片鑰匙。一但刪除專案卡片鑰匙，門鎖恢復原功能並且刪除所有專案卡片鑰匙衍生的鑰匙。

增加專案卡片鑰匙：

- 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。
- 『新增密碼/卡片按鈕』快按三次。
- 數字面板會亮起。等待輸入所有者鑰匙。輸入完後按 # 字按鈕（若鑰匙是卡片，先按 #，再立將所有者卡片靠近數字面板，不用再按 #）。若不正確 * 鍵亮紅燈，請重新執行；若正確 * 亮綠燈。
- 先按 #，再將欲增加的專案卡片鑰匙靠近數字面板。
- 新增成功後，數字板會亮起三位數的鑰匙 ID 兩次。
- 請一定自行記錄鑰匙鎖所對應的 ID。
- 門鎖進入專案模式。

例一：所有者鑰匙為 123456，欲增加一組專案卡片鑰匙給工地主任畢成功先生。

1. 快按  三次, 前面數字面板會亮起。
2. 按 123456 後（若輸入過程中數字按錯，可按 * 重新輸入數字），再按 #，數字面板 * 亮綠燈。
3. 按 # 後，再將卡片靠近數字板。
4. 新增成功後，數字面板會亮起 007 兩次。
5. 請記錄鑰匙鎖所對應的 ID 如下表：

鑰匙 ID 紀錄表

ID	權限	屬性	名字
005	使用者	密碼	王小美
006	使用者	卡片	寧好
007	專案	卡片	畢成功

刪除專案卡片鑰匙：

- 觸碰快速功能鍵面板，閃爍的按鍵顯示目前狀態。
- 『刪除密碼/卡片按鈕』快按三次。
- 數字面板會亮起。等待輸入所有者鑰匙。輸入完後按 # 字按鈕（若鑰匙是卡片不用按 #）。若不正確 * 鍵亮紅燈，請重新執行；若正確 * 亮綠燈。
- 輸入欲刪除 ID（3 位數字）。輸入完成按下 # 字按鈕。或直接刷欲刪除的卡（如果在手邊的話）。
- 刪除成功後，數字板會亮起三位數的鑰匙 ID 兩次。並離開專案模式。
- 請一定自行記錄鑰匙鎖所對應的 ID 已刪除。